



R96730




R96731




R96732



R96733



R96734




R96735

- I** Istruzioni per l'installazione della rubinetteria
- GB** Instructions for the installation of the faucets
- F** Instructions pour l'installation de la robinetterie
- D** Montageanleitungen zur installation der armaturen
- E** Instrucciones para la instalacion de la griferia
- RU** ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ СМЕСИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ
- PL** Instrukcje instalacji armatury


Installazione - Installation

R96730-R96731-R96732-R96733-R96734-R96735


Utensili necessari - Necessary tools




R96730/1/2/3






↑ TOP
(VERTICAL INSTALLATION)





↑ TOP
(HORIZONTAL INSTALLATION)







ESEMPIO INSTALLAZIONE / INSTALLATION EXAMPLE



R96734




R96735




INSTALLAZIONE INSTALLATION


OR



1A





1B



2

PROVA IMPIANTO PLUMBING TEST



MAX.
10 BAR
145 PSI
TESTING



MAX. 80°C




70°C / 4 MIN




3


CEMENTO/
CONCRETE OR CARTONGESSO/
DRYWALL




4A



4B



5



	FORI HOLES (mm)
R96730	Ø 68 - Ø 42 Distance 110
R96731	Ø 68 - Ø 42 - Ø 42 Distance 110
R96732	Ø 68 - Ø 42 - Ø 42 - Ø 42 Distance 110
R96733	Ø 68 - Ø 42 - Ø 42 Ø 42 - Ø 42 Distance 110
R96734	Ø 68 - Ø 42 Distance 110
R96735	Ø 68 - Ø 42 Distance 110


6




**NON INCLUDE
NOT INCLUDED**



**FISSAGGIO CARTONGESSO
DRYWALL INSTALLATION**




7



PAG 7

**PER MISURA FORO
FOR HOLE DIMENSION**



8




9



SEGUIRE INSTALLAZIONE DA PAG.7
FOLLOW INSTALLATION FROM PAG.7




SEGUIRE INSTALLAZIONE DA PAG.7
FOLLOW INSTALLATION FROM PAG.7




SEGUIRE INSTALLAZIONE DA PAG.7
FOLLOW INSTALLATION FROM PAG.7

Sostituzione cartuccia termostatica


Thermostatic cartridge replacement



1




2




3

Sostituzione vitone - Headwork replacement



Sostituzione cartuccia deviatrice - Diverter cartridge replacement



Condizioni di utilizzo / Conditions of use

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Pressione minima: 1 bar **Pressione massima:** 5 bar **Pressione consigliata:** 2-3 bar

Differenza di pressione acqua calda/fredda: 1 bar max. **Temperatura massima:** 80°C **Temperatura consigliata:** 60-65°C

La rubinetteria Zucchetti può essere impiegata con scaldabagni elettrici ad accumulo, a gas istantanei, impianti centralizzati, caldaie murali a gas miste e teleriscaldamento. Prima di collegare la rubinetteria si raccomanda di spurgare l'impianto. Nel caso di pressione dell'acqua superiore a 5 bar, è bene installare a monte della tubatura di alimentazione un riduttore di pressione; valori troppo elevati di pressione possono generare vibrazioni acustiche e fischi, inoltre irregolare regolazione della temperatura.

CONDITIONS OF USE

Minimum pressure: 1 bar **Maximum pressure:** 5 bar **Recommended pressure:** 2-3 bar

Pressure difference between hot / cold water: 1 bar max. **Maximum temperature:** 80°C **Recommended temperat.:** 60-65°C

Zucchetti taps can be used with electric storage water heaters and instant gas types, centralised system, combi wall-mounted gas boilers and district heating systems. Before connecting the taps we recommend draining the system thoroughly. Should the water pressure be higher than 5 bar, a pressure reducer should be fitted upstream of the supply pipes. Excessively high pressure values can cause acoustic vibrations and whistling in the taps and irregular and uneven temperature regulation.

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression minimum: 1 bar **Pression maximum:** 5 bar **Pression conseillé:** 2-3 bar

Différence de pression entre eau chaude/froide: 1 bar max. **Température maximum:** 80° C **Température conseillé:** 60-65° C

La robinetterie Zucchetti peuvent être employés avec des chauffe-eau électriques à accumulation et à gaz instantanés, des installations centralisées, des chaudières murales à gaz mixtes et le téléchauffage. Avant de monter la robinetterie, n'oubliez pas de purger soigneusement l'installation. Si la pression de l'eau est supérieure à 5 bar, il est conseillé d'installer un réducteur de pression en haut du tuyau d'alimentation car des valeurs de pression trop élevées risquent de générer des vibrations sonores et des sifflements dans la robinetterie, ainsi qu'un réglage irrégulier et non progressif de la température.

TECHNISCHE DATEN

Mindestdruck: 1 Bar **Hochsterdruck:** 5 Bar **Empfohlener Betriebsdruck:** 2-3 Bar

Druckunterschied zwischen Warm- und Kaltwasser: 1 Bar max. **Heisswassertemperatur:** 80° C **Empfohlene Heisswassertemperatur:** 60-65° C

Die Armaturen von Zucchetti können in Verbindung mit elektrischen Heisswasserbereitern, Gas-Durchlauferhitzern, zentralisierten Heizanlagen, Gas-Wandboilern und Fernheizanlagen verwendet werden. Vor dem Anschluss der Armaturen an die Anlage muß diese gründlich gereinigt und entleert werden. Beträgt der Wasserdruck über 5 Bar, sollte in der Zulaufleitung ein Druckminderer montiert werden; überhöhte Druckwerte können akustische Schwingungen und Pfeiftöne in der Armatur erzeugen und eine ungleichmäßige und nicht progressive Temperaturregelung zur Folge haben.

CONDICIONES DE UTILIZACI3N

Presi3n m3nima: 1 bar **Presi3n m3xima:** 5 bar **Presi3n aconsejada:** 2-3 bar

Diferencia de presi3n agua caliente/fr3a: 1 bar max. **Temperatura m3xima:** 80°C **Temperatura aconsejada:** 60-65°C

La grifer3a Zucchetti puede ser empleada con calentadores de agua el3ctricos de acumulaci3n, de gas instant3neos, instalaciones centralizadas, caldares murales de gas mixtas y tele-calentamiento. Antes de conectar la grifer3a se recomienda purgar cuidadosamente la instalaci3n. En caso de presi3n del agua superior a 5 bar, es conveniente instalar arriba de la tuber3a de alimentaci3n un reductor de presi3n; valores demasiado elevados de presi3n pueden generar vibraciones ac3sticas y sibidos en la grifer3a y una regulaci3n de la temperatura irregular.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Минимальное давление: 1 бар. **Максимальное давление:** 5 бар. **Рекомендуемое давление:** 2-3 бар.

Разница давления горячей/холодной воды: 1 бар макс. **Максимальная температура:** 80°C. **Рекомендуемая температура:** 60-65°C.

Смесительная арматура Zucchetti может использоваться с электрическими накопительными нагревателями, проточными газовыми нагревателями, централизованным оборудованием, настенными газовыми нагревателями смешанного типа и нагревателями с электронным управлением. Перед подключением смесителя рекомендуется промыть систему. Кроме того. Если давление в системе выше 5 бар, на входе необходимо установить редуктор давления, слишком высокое давление создаст звуковую и физическую вибрацию, кроме того возможна неточная регулировка температуры.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Ci3nienie minimalne: 1bar **Ci3nienie maksymalne:** 5 bar **Ci3nienie zalecane:** 2-3 bar

R33nna ci3nienie pomi3dzy wod3 ciep3a a zimn3: 1 bar maks. **Temperatura maksymalna:** 80°C **Temperatura zalecana:** 60-65°C

Baterie firmy Zucchetti mog3 by3 pod3l3czone do instalacji wodnych wsp33pracuj3cych z boilerami elektrycznymi lub gazowymi przeplywowymi podgrzewaczami wody, do instalacji centralnego ogrzewania oraz do instalacji z gazowymi kot3ami wisz3cymi. Przed pod3l3czeniem baterii nalezy dok3adnie przepuka3 instalacj3. W przypadku, gdy ci3nienie wody w instalacji przekracza 5 bar wskazane jest zamontowa3 przed doprowadzeniem wody do baterii reduktor ci3nienia. Zbyt wysokie ci3nienie wody powodowa3 moze wibracje akustyczne oraz swisty, jak i uniemozliwia3 prawidlow3 regulacj3 temperatury.

ZUCCHETTI.

Zucchetti Rubinetteria S.p.A.

Via Molini di Resiga, 29 - 28024 Gozzano (No) - Italy - Tel. +39 0322 954700 - Fax +39 0322 954823
- www.zucchettdesign.it

